

ヴォーン DC 取扱説明書

ベッド展開方法



ボタンを押してロックを解除して、テーブルを取り外します。



足を折りたたみます。



ロックのある方を手前にしてテーブルを置きます。



背もたれのシートを外してテーブルの上に置きます。



これで一人分のベッドができました。



座席のシートをずらします。



背もたれのシートを置きます。



他の2つのシートも同じようにセットします。

電気関係



- メインスイッチをオンにすると車内の電気が使えます。
- 外部電源用コンセント。外部電源を使用した時に使えます。
- サブバッテリーモニター。サブバッテリーの残量を表示します。
- サブバッテリーを切り替えます。

【電気について】

車内の電気はサブバッテリーからとっています。電気を使いすぎてサブバッテリーが空になっても、メインバッテリーとは別の回路なのでエンジンはかかります。サブバッテリーは走行するか、外部電源を使うことで充電できます。

【外部電源について】

AC電源付きのオートキャンプ場などで電気を取ることができる時、専用の電源コードを使い車内で家庭用のAC100V電源を使うことができます。



助手席側に外部電源差し込み口があります。

インバーター



助手席の横にインバーターのスイッチがあります。テレビや電子レンジを使う際にスイッチを入れます。サブバッテリーの電気を100Vに変換する機械です。

FF ヒーター



- FF ヒータースイッチ。使い始めの 10 分間以上最大にして使えます。
- 集中スイッチ。照明、水道ポンプ、冷蔵庫などのスイッチです。
- リアエアコンスイッチ。カーエアコンと連動します。

【FF ヒーターについて】

FF ヒーターはガソリタンクの燃料を使う暖房です。エンジンを切っても使えます。ガソリタンクが空、又はサブバッテリーが空の時は使えません。降雪時、外部の排気口が塞がれないように注意してください。

【リアエアコンについて】

リアエアコンはカーエアコンと連動しています。カーエアコン使用時に使えます。エンジンを切った状態では使えません。

給水、排水タンク



シンクの下にあります。貸出時、水は入っていないのでポリタンクを外して入れてください。

ガスコンロ



ガスを使うときは元栓を開けます。ガスのカートリッジはついていません。卓上コンロ用のガスカートリッジをご用意ください。



- ① ○ レバーを最大にして
- ② ○ 点火スイッチを押します。
- ③ 火がつかない時は①、②を数回繰り返してください

ガソリン給油口



ガソリン給油口は運転席側にあります。
燃料キャップはエンジンキーを使って開けます。
貸出時、1/2 以上入っているので返却の時も 1/2 以上給油して返却してください。

サイドオーニング



フックにサイドオーニングを開ける棒を引っ掛け、くるくる回すとオーニングが出てきます。



サイドオーニングを開ける棒はエントランスの横にあります。



足はペグや重りなどで固定してください。
サイドオーニングは風に弱いので風があるときには使用しないでください。
雨天時は雨水がたまり重さで壊れることがあります。
給油キャップはエンジンキーで開きます。
貸出時、ガソリンは 1/2 以上入っています。
返却時も 1/2 以上入れて返却してください。
ジャッキや車載工具は外部収納内にあります。