

リバティ
神戸学園都市店
取扱説明書

ベッド展開方法



手前を持ち上げて外します



ロックを解除して足を折りたたみます。



座席の間に置きます。背もたれを外してテーブルの上に置きます。



一人分のベッド完成
ガスの使い方



元栓を開けます



ダイヤルを押し回してガスを出し、点火スイッチを押して点火します。最初はガス管に空気が入っています。ガスが出てきたら着火できます。

カートリッジ交換



元栓を閉じてから白いカバーを開けるとカートリッジ交換できます。

メインスイッチ



車内の電気を使うときは ON

インバーター



スイッチを入れるとコンセントが使えます。
炊飯器、コーヒーマーカーなど電気使用量の大きい機器は使えません。外部電源をご利用ください。

外部電源差込口



車両にあるコードを接続

外部電源スイッチ



外部電源使用時は ON

水道



水道ポンプスイッチを ON。

水道ポンプスイッチ



給水口



キャップを開けてホースで注水します。貸出時満タンに水入っています

温水器使い方

- 1, 水道ポンプを ON
- 2, 蛇口をお湯にしてください。最初は空気が出てきます。水が出てきたら温水器に注水完了です。
- 3, エンジンの熱で温める場合はサードシート下のコックを開けます。



- 4, 外部電源で温める場合は温水器のスイッチを ON



- 5, 夏季は 40 分、冬季は 60 分くらいで 65°C の温水になります。

冷蔵庫



エントランス上のメインスイッチを ON。本体のスイッチは庫内にあります。

電子レンジ



外部電源使用時に使えます。

テレビ



テレビ用のインバータースイッチ ON
チューナースイッチ



テレビを見る時はチューナーのスイッチ ON

FF ヒータースイッチ



左上のボタンが ON 真ん中が OFF。ダイヤルで温度調節します。FF ヒーターはエンジン停止していても使える暖房です。燃料は燃料タンクのガソリンを使っています。

洗面ボウル



洗面ボウルを閉じることでボウルに溜まった水が排水できます。

トイレ



使用前にレバーを上下して洗浄水を流します



弁を開いて水を足します。洗浄レバーを上下して洗浄します。利用後は弁を閉じます。

トイレタンク



黄色のレバーを握りロックを解除してタンクを引き出します。



キャップを開け中身を排出。



黄色いレバーはこの向きでセットします。



洗浄水はここに入れます

窓の開け方



ボタンを押してロックを解除し、レバーを動かします。走行時は窓を閉じ、ロックをしてください。アクリル窓なので無理に開け閉めすると割れてしまいます。