

ジル 4 取扱説明書

電気の使い方



車内のライトや水道ポンプなどを使う際はメインスイッチを入れます。

12V サブバッテリーから電気を取り出しています。サブバッテリーが空になってもエンジンはかかります。走行するとサブバッテリーに充電されます。



サブバッテリーの残量計。サブバッテリーの残量と現在の使用電力が表示されます。



インバータースイッチ。12V サブバッテリーの電気を100V に変換します。エアコン、テレビ、コンセントを

使う時にスイッチを入れます。サブバッテリーから電気をとっているためコーヒーマーカー、炊飯器などの電力が大きい製品は使えません。



外部電源差込口。運転席側にあります。車内にある専用のコードを使い、電源から電気をとります。

エアコン、コンセント、サブバッテリーに充電などに使います。

ガスの使い方



ガスポンプの元栓を開けます。ガスポンプはエントランス横の扉に入っています。



ガスリモートスイッチを入れます。



左の火力調節レバーを最大にして、右の点火スイッチで着火します。火がついて安定したら火力を調節します。一度で着火しない場合は何回か点火してください。

ガス使用時は換気扇を使用してください。

温水ボイラーの使い方



ガスボンベの元栓を開けます。左のガスリモートスイッチを入れます。右のボイラースイッチを入れます。水道の蛇口を温水にしてしばらく出すと温水になります。走行中はエンジンの熱によって温水が出てきます。温水は生活用水なので飲めません。

水道の使い方



左は生活用水、右は清水。水道ポンプのスイッチを入れて水を出します。清水タンクはシンクの下にあります。取り出して水を入れてください。



生活用水の給水口。運転席側にあります。鍵を開けてキャップを回します。貸出時は水が入っていますが、なくなったら補給してください。

トイレ使い方



用を足す前にタンクのボタンを1回押します。使用後便座下のレバーを開いて流します。最後にタンクのボタンを押して洗浄液を流します。



上が洗浄水の給水口。下が汚水カセット取り出し口。鍵がかかっているので開けます。

洗浄水がなくなったら水と洗浄液を入れます。



扉を開けて汚水カセットを取り出します。



キャップを開けて汚水を排出します。洗浄液により水状態になっています。大便器に排出するといいです。

エアコンの使い方

エンジン停止時はインバーターのスイッチをいれます。
サブバッテリー満充電で4~7時間作動します。
外部電源使用時には普通に使えます。

サイドオーニング



オーニング右端のリングにサイドオーニングを開ける棒を引っ掛けます。棒を回すとオーニングが出てきます。

棒は車内に入っています。

オーニングの先端に足があるので足を使ってください。
足はペグ、おもりなどで固定します。

オーニングは風に弱いので風があるときは使用しないでください。また雨天時は雨水がたまり重みで壊れてしまいます。

給油の仕方



運転席側に燃料タンクがあります。燃料は軽油です。
キャップはエンジンキーで開けます。

返却時は燃料メーターで1/2以上給油してください。