

## コルドバンクス取扱説明書

### ベッド展開方法



テーブルの裏からロックを解除する



座席の間に置く



クッションシートを外す



こちらのクッションもはずす



テーブルの上にクッションを置く

### メインスイッチ



照明、水道ポンプ、冷蔵庫などを使うときはONにする。



運転席にもメインスイッチあります。

### インバータースイッチ



インバーターを使うときはONにする。インバーターは 12V サブバッテリーの電気を 100V 家庭用電源に変換する機械です。

## 外部電源差込口



車内にある専用のコードを差し込みます。

## テレビ



インバーターのスイッチを入れコンセントをさします。テレビ電波の弱い場所では番組が映らないことがあります。

## エアコン



外部電源使用時に使えます。  
サブバッテリーでは4時間程度動きます。

## FFヒーター



FFヒーターとはエンジンを切っても使える暖房です。燃料タンクの軽油を使用しています。ダイヤルを回すとスイッチが入ります。最初の10分間は最大で運転し、その後温度調節してください。

サブバッテリーの電気が少ないと着火しないことがあります。

降雪時、外の排気口が雪で塞がれないようにしてください。

## ガス元栓



ガスコンロ、ボイラーを使うときは元栓を開けてください。白いカバーを引くとカートリッジが外せます。

## ガスコンロ



レバーを押して左に回し、点火スイッチで着火します

## 水道



水道ポンプのスイッチを入れます。左が生活用水、右が清水タンクの水です。

## 清水タンク



取り外して給水します。

## 生活用水給水口



キャップのカギを開けて給水します

## 水道ポンプスイッチ



水道を使うときはポンプのスイッチを入れます。

## ボイラースイッチ



ガスの元栓を開けてスイッチを ON にするとボイラーが作動し、お湯を作ります。

## 冷蔵庫



奥にスイッチがあります。電気消費が多いので使わないときは電気を切ったほうがいいです。

## トイレ



レバーを上下すると洗浄水が出てきます。レバー横のランプは汚物タンクの満タン警告ランプです。点灯したらタンクを排出してください。



便座下のレバーを引くとタンクに流れます。使用後、レバーは元に戻してください



## トイレタンク



レバーをにぎりタンクを引き出します。  
タンクが取り外せない場合は便座下のレバーを戻してください



キャップを開けて排出します。

## 窓の明け方



丸いボタンを押してレバーのロックを解除します。



開けたところ。走行中はロックをしてください。



シェードを上げるときはつまんで動かします。

## 換気扇



ハンドルを回し換気口あけて使用します。逆回転で扇風機になります。

## 燃料タンク



キャップには鍵がかかっています。エンジンキーで開きます。燃料は軽油です。

燃料は 1 / 2 以上いれて返却してください

### サイドブレーキの解除方法



サイドブレーキの警告灯が消えているか確認。