

フィールドライフルーツ

静岡マム高松店ステーション

使い方

ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



ベッド展開方法



メインスイッチ



インバータースイッチ



テレビ



外部電源接続



コードは車両に付属

発電機



ひもを引いてエンジン始動

発電機OFFスイッチ



電気について

- 車内の電気はサブバッテリーからとっています。
- サブバッテリーが空になってもエンジンはかかります。
- 走行、または外部電源接続で充電できます。
- インバーターはサブバッテリーの12Vを100Vに変換する機器です。
- インバーターでは炊飯器や掃除機など消費電力の多い機器は使えません。外部電源を使用してください

エアコン



インバーターで数時間
外部電源、発電機で
連続使用可

天井換気扇



レバーを回し
カバーを開いて換気

電動ステップスイッチ



入口電動ステップのスイッチ

FFヒータースイッチ



ダイヤル回すとON

FFヒーターについて

- FFヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。
- 燃料タンクのガソリンを使用しています。
- ダイヤル回してON。5分程度で温風が出てきます。
- 消すときは左にまわす。5分ほど徐熱運転をして停止します。
- 給油の10分前には停止してください

水道ポンプスイッチ



水道



給水口



排水コック



ガスコンロ



カートリッジホルダ



ガスコンロの使い方

- 元栓を開きます。
- レバーを回し、ガスを出します。
- 点火スイッチを押して着火
- 点火スイッチでつかない場合はライターで火をつけてください。
- 走行時は使用禁止
- 使い終わったら元栓を閉めてください。

電子レンジ



外部電源、発電機で
連続使用できます

冷蔵庫



スイッチON

トイレ、シャワー



トイレ、シャワーは
使用できません

キーボックス



貸出のキーはここに
あります

窓



ボタンを押しロックを解除
レバー操作します。

窓



少し開いてロックを解除し
閉じます

スクリーン



つまみを押してロックを解除
スクリーンを上下します

窓について

- 窓、網戸、スクリーンは壊れやすいので丁寧に扱ってください。
- 窓を開きすぎると外れて落下します。
- 走行時は窓を閉め、ロックをかけてください。開けたまま走行すると落下します。
- 窓を閉じるときは少し押し開けてロックを解除して閉じます。

サイドオーニング



サイドオーニング



オーニングについて

- オーニングは風に弱いので風があるときは使用しないでください
- 雨や雪がたまると重さで破損するので、雨天、降雪時は使用禁止
- 就寝時や長時間車から離れるときは閉じてください。天候の変化で風や雨のため破損します。
- 足はペグや重りで固定してください