

# デリカ D:5 クルーズ取扱説明書

## セカンドシート使い方



ひもを引くとシートを動かすことができます。



シート下のバーを引くとシートが動きます。



ヘッドレストを外して入れ替えることができます。  
外す時はロックがかかっているのを解除して下さい。



ひもを引いてベッドにすることもできます。




## テーブルの使い方



セカンドシートの下にテーブルの足があります。



床のボルト穴に足をねじ込みます。



足を立てたところ



テーブルの板はハッチバックドアにあります。



テーブルを足にセットします。

## サードシートのたたみ方




シート下のレバーを引きながら前後に動かします。



座席を印の位置に合わせます。



足元のレバーを引っぱってロックを解除します。



座席を起こします。足をたたみます



ひもをフックに引っ掛けて固定します。

### 運転席、助手席の回転方法



座席下にレバーがあります。レバーを引くとロックが解除され、回転できます。回転する時はレバーから手を話して下さい。

レバーを握ったまま回転すると手をはさみます。



回転しているとハンドルなどに座席があたるので、足元のバーを上引っ張りながらシートを前後します。

### ポップアップの使い方



固定しているバンドを外し、取手を持ってゆっくりと上に押し上げます。



閉じる時は取手を持ってゆっくりと引っ張ります。この時、テント生地が外にはみ出ないように内側に入れます

### FF ヒータースイッチ



○ が ON    ○ が OFF

FF ヒーターはガソンを燃料にしたヒーターです。エンジンを切っても使えます。

## インバータースイッチ



スイッチを入れるとコンセントが使えます。



助手席側のサードシート横にコンセントがあります。

## サイドオーニングの使いかた



バッテリーモニターの上にスイッチがあります。



スイッチはこのあたりにあります。

サイドオーニングを開けるときにはスライドドア、助手席のドアは開けないで下さいオーニングとぶつかって破損します。

窓を開けて外からスイッチを押すか室内からスイッチを押して下さい。



オーニングノ足は先端にあります。ロックを解除して矢印の方向に出します。



最後まで出して 90° 回転すると足が折れ曲がります。



高さを調節してロックを固定します。足はペグや重りで固定して下さい。

サイドオーニングは風に弱いので風がある時は使用しないで下さい。また、雨天時、降雪時は雨、雪の重みでシートが破損するので使用しないで下さい

就寝時や車から長時間離れる時は天候が変わることがあるのでオーニングはしまして下さい。