



クレア Evolution 取扱説明書

ベッド展開方法



ロックを2ヶ所解除します



ボタンを押して足を折りたたみます。



金具を手前にして座席の間に置きます



背もたれを外します



テーブルに置きます。

トイレの使い方



使用前にボタンを押して洗浄液を流します。



レバーを引き排水弁を開けます。



ボタンを押して排泄物を流します



排水弁を閉じます

トイレタンク処理方法



黄色いレバーを握りながらタンクを外します



キャップを開け、汚水を排出します。



黄色いノブを真っ直ぐにしてタンクをセットします

ガスコンロの使い方



カートリッジのカバーをしっかりとセットし、レバーを回して元栓を開けます




レバーを押して回しながら、スイッチを押して点火します。



車内の照明、冷蔵庫などを使う時はメインスイッチを押します。

車内の電気はサブバッテリーから取っています。

使いすぎてサブバッテリーが空になってもエンジンはかかります。走行することによりサブバッテリーに充電されます。



運転席にもメインスイッチがあります。

水道の使い方



給水タンクに水をいれて使います。



メインスイッチを入れ、水道ポンプのスイッチも入れます。



給水タンクを取り外して水を入れます。

冷蔵庫



本体のスイッチは庫内にあります。

エアコン



インバーターのスイッチを入れて使います。

エンジンを切っても数時間使えます。

テレビ



山間部など、電波の届きにくい場所では番組は映りません。

FF ヒーター



湯気のようなマークがヒーターです。プロペラのようなマークは送風です。

FF ヒーターはエンジンを切っても使えます。

サイドオーニング



専用の棒を穴にさして回すとオーニングがでてきます。



オーニングの棒はベッド下の収納にあります。



先端部分に足が収納されています。指で矢印の方向に押しとロックが解除できます。



足はペグや重りで固定して下さい。

○サイドオーニングは風に弱いので風がある時は使用しないで下さい。

○雨や雪の重みで壊れてしまうので雨天、降雪時は使用しないで下さい。

○就寝時、車から長時間離れる時はオーニングをしまってください。急に雨が降ったり、風が出たり

します。

網戸



網戸を閉めたままドアを閉めると網戸が壊れるので必ず網戸は開けてからドアを閉めて下さい

外部電源差込口



車内にある電源コードを使います。外部から電源をとれば車内で家電製品が使えます。

ガソリン給油口



給油キャップはエンジンキーを使って開けます。

貸出時、1/2 以上ガソリン入っています。

返却も 1/2 以上入れて返却して下さい。