

名古屋中村公園スポット
コルドバンクス
車両使い方

ベッド展開方法



テーブル下のロックを2ヶ所解除してテーブルを外します。



レバーを下におろしてロック解除



足を少し引張ってロックを解除し、折りたたみます




テーブルを座席の間に置きます。



背もたれを外してテーブルの上に置きます。
これで一人分のベッドが完成

メインスイッチ



照明、換気扇、水道ポンプなどを使うとき ON



運転席にもあります。

インバータースイッチ



コンセントを使うときに ON
電気使用量の多い家電製品は使えません。携帯の充電等にご利用ください。
インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。

リアエアコンスイッチ



カーエアコン使用時に使えます。
エンジン停止では使えません。

FF ヒータースイッチ



ダイヤルを回すとスイッチ ON。5 分くらいすると温風が出てきます。温風が出てくるまでスイッチを切らないでください。最初の 10 分間はダイヤルを最大にしてください。

テレビ



番組は NHK のみ映ります。地域の周波数に合わせてください。電波の弱い場所では視聴できません。

水道



メインスイッチと水道ポンプのスイッチを ON。
給水タンクに水を入れてください。

給水タンク



水道使用時は必ず水を入れてください。
空の状態で蛇口を開けるとモーターが焼き付きます。

排水コック



キャップを開けコックを開くと排水できます。

ガスコンロ



元栓を開け、ガス調節レバーを最大に回し、点火スイッチを押して着火します。

ガス元栓



元栓を開けます。使い始め、ガス管に空気が入っているため着火しません。何度か点火を繰り返して空気が抜けると点きます。

ボンベの交換



白いカバーを開けるとボンベが取り外せます。市販のボンベをお使いください。

窓の開け方



ボタンを押してロックを解除してレバーを上げます。
走行中は窓を閉めてロックをかけてください。

窓の閉め方



閉じるときは少し窓を開けてロックを解除して閉じます。解除せずに無理に閉じると破損します。

扉の開け方



扉を押しながらカギを回します

給油口



エンジンキーでキャップのカギを開けます。
燃料は軽油です。

サイドオーニング



専用の棒を引っ掛け回すとオーニングが出てきます。




足はペグや重りで固定してください。

オーニングは風に弱いので風があるときは使わないでください。

雨天や降雪時はオーニングに雨や雪がたまり、重さで破損しますので使わないでください。

就寝時や長時間車から離れるときはオーニングを閉じてください。急な雨や風で破損します

外部電源



車両にセットしている専用のコードを接続します。
接続して外部から電源を引くと、車内のコンセントが使えます