クレソンジャーニーW 車両使い方

ベッド展開方法



テーブルの端を持ち上げて外します。



ボタンを押して足を折りたたみます。



座席の間に置きます



背もたれを少し持ち上げて外します



金具でテーブルにキズ付かないように隣の布で保護



テーブルの上に背もたれを置きます。これで 1 人分の ベッドが完成



手すりは取り外せます。



補助マットを置けます。

メインスイッチ



車内の電気を使うときに ON

バッテリーモニター



バッテリーの残量表示

インバータースイッチ



コンセントを使うときに ON。インバーターはサブバッテリーの 12V を家庭用 100V に変換する機器です。炊飯器、ホットプレートなど容量の多い機器は使えません。

外部電源差込口



車載のコードを接続して外部から電気を引くと車内 でコンセントや電気製品が使えます。

FF ヒータースイッチ




このボタンを押して ON,OFF 切り替え。FF ヒーター はエンジンを切っていても使える暖房です。

家庭用エアコン



外部電源接続で稼働。インバーターでは数時間稼働。 走行中も使えます。

テレビ



テレビは取り外して使えます。

電子レンジ




外部電源使用時に使えます。

冷蔵庫



温度調節ダイヤル。電気を消費するので使わない場合は OFF にしてください。

水道



蛇口は伸ばしてシャワーになります。

給水口



ホースを使って水を入れます。

排水



キャップを開け、コックを引くと排水できます。

窓



丸いボタンを押しながらレーバーを動かします。窓は 割れやすいので丁寧に扱ってください。 走行中は窓を閉め、鍵をかけてください。



少し開けてロックを解除すると閉められます。

給油口



キャップの鍵はエンジンキーで開きます。燃料は軽油です。