

兵庫川西能勢口ステーション

N's camp 号

取り扱い説明書

ベッド展開方法




テーブルの端を持ち上げてはずします。



足の付根のボタンを押してロックを解除。足を折りたたみます。



折りたたんだテーブルは座席の間に置けます。



つまみを押してロックを解除し、ヘッドレストをはずします。



座席横のレバーを引いてロックを解除、座席を起こします。



座席の足元にレバーが2本あります。左が前後に動かすレバー、右が左右に動かすレバーです。



座席を後ろに移動します。



背もたれを倒し平らにすると1人分のベッド完成




足元のレバーを引きながら座席を右に動かします



座席を平にしてシートを間に置いて2人分のベッド完成です

インバーターのスイッチ



ボタンを長押ししてON。インバーターはサブバッテリーの12Vを100Vに変換する機器です。コンセント使用時に使います。

コンセント



外部電源使用時、またはインバーターで使えます。インバーターでは炊飯器やホットプレートなど電気を多く使う機器は使用できません。外部電源をご利用ください。

外部電源接続口



車内のコードを接続して外部から電気を引きます

集中スイッチ



照明、冷蔵庫、水道ポンプなどを使用するとき ON

12V ソケット



集中スイッチの電源を ON で使えます。


FF ヒーターのスイッチ



左上のボタンが ON、左真ん中のボタンが OFF、左下のボタンが送風、右のダイヤルが温度調節。
ON を押して 10 分くらいすると温風が出てきます。
安定するまで OFF のボタン押さないでください。

FF ヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。
燃料タンクのガソリンが燃料です。

家庭用エアコン



外部電源使用時に使えます。冷房専用です。



エアコン使用時は後ろの扉を開けてください。

天井換気扇



集中スイッチを ON、逆回転で扇風機になります。

冷蔵庫




集中スイッチ ON、電気を消費するので使わないときは OFF

水道



集中スイッチの水道ポンプ ON、蛇口を伸ばせばシャワーになります。給水タンクに水を入れてください

テレビ



インバータースイッチ ON、山間部など電波の弱い場所は番組視聴できません。

給水、排水タンク



取り外して給水できます。

サイドオーニング



ベッド下の棒を引っ掛け、回すとオーニングが出てきます。

風に弱いので風があるときは使用しないでください。

雨、雪が溜まると重さで壊れるため、雨、雪のときは使用しないでください。



必ず足を使用して固定してください。

給油口



キャップは鍵がかかっています。エンジンキーで開けます。