

リッツ
取り扱い説明

ベッド展開方法



ヘッドレストを外します。



ヘッドレストの台座も外します。



レバーを引ながら座面を反転します。



背もたれを前に倒します



座席下のレバーでロックを解除し座席を前後、左右に動かします。

画面左が前後に動かすレバー、右が左右に動かすレバーです。



座席を動かすレバーは下ににあります。



座席を横に動かします。



サイドのマットを置きます



シートと支えの棒を外します。



ボタンを押してロックを解除して外せます。
棒を外す際は窓ガラスに当たらないように注意してください。



棒をセットするときは番号を合わせます。



棒をセットしてマットを置きます

テーブルの外し方



ボタンを押してロックを解除



足の付根のロックを解除して足を折りたたみます

インバータースイッチ



インバーターのスイッチを入れるとコンセントが使えます。

インバーターはサブバッテリーの12Vを100Vに変換する機器です。炊飯器、電気ポット等の電気消費の大きい機器は使えません。
携帯電話の充電等にご利用ください。

外部電源接続口



水道



シンク下に給水、排水タンクがあります。

メインスイッチ



車内照明等を使うときに ON

給水、排水タンク



取り外して給水します。

モニター



カーナビの画像が映ります。