

Nova(ノヴァ) Type X
千葉幕張ステーション
車両使い方

ベッド展開方法



テーブルの端を持ち上げてはずします。



ボタンを押してロックを解除。足を折りたたみます



座席の間にテーブルを置きます

はずした背もたれをテーブルの上に置きます。
これでフロアのベッド完成



背もたれを少し上に持ち上げてはずします。



金具でテーブルを傷つけないように布で保護します。



保護した状態



バンクベッド



左のレールのストッパーを外して、板を引き出します。
走行中はバンクベッドを使わないでください。

はしご



昇降時ははしごを使用してください



シートを置くと座席になります。

メインスイッチ



車内の電気を使うときはメインスイッチを ON。
電気はサブバッテリーから取っています。電気を使
すぎてサブバッテリーが空になってもエンジンは
かかります。

走行するか、外部電源から充電できます。

サブバッテリーモニター



サブバッテリーの残量を表示

外部電源プラグ



車両に付属のコードを接続して電気を引くと、車内でコンセント、エアコン、電子レンジが使えます。

スイッチパネル



照明、水道ポンプ、ルーフベントなどのスイッチ

家庭用電源用コンセント



インバーターを ON にしてオレンジランプが点灯すると家庭用の AC コンセントが使えます。

エアコン



インバーターを ON にすると使えます。
電子レンジとの同時利用は不可です。

外部電源用のブレーカー



外部電源が使えないときは座席下にあるブレーカーが落ちていないか、全て ON になっているか確認してください。

テレビ



テレビ電波の弱い場所では番組視聴できません。
地域によりチャンネルが異なるのでリモコンでチャンネルを合わせてください

インバーターを ON にして電源コードをコンセントに挿すと使えます。

インバーター



コンセントを使うときはインバーターを ON して、使ってください。合計 1500W まで使えます。

電子レンジ



インバーターON にすると使えます。
エアコンとの同時利用は不可です。

FF ヒータースイッチ



ダイヤルを長押しでスイッチ ON。
FF ヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。
燃料タンクの軽油が燃料です
給油するときは 10 分前には停止してください

冷蔵庫



ダイヤルを長押しすると電源入ります。

外部電源用コードの置き場所



車両右後方部のバゲッジに置いてあります。

水道



スイッチパネルの水道ポンプスイッチを ON。給水タンクに水を入れてください。

給水タンク



貸出時は空なので水道使うときは水を入れてください。

汚水タンクの排水



給水時にタンク内の汚水を捨てます。

ルーフベント



スイッチパネルと本体の電源を ON
逆回転で扇風機にもなります。

窓



丸いボタンを押してレバーのロックを解除。



ノブを回して開閉状態を固定します。
走行中は窓を閉め、ロックをかけてください。ロック
をかけずに走行すると風圧で窓が落下します。
窓は壊れやすいので丁寧に扱ってください。
キズがつきやすいのでこすったりしないでください

給油口



キャップに鍵がかかっているためエンジンキーで開
けてください